

保险丝&继电器信息(2)

SD100-2

电路(智能接线盒)

编号	(A)	符号	保险丝名称	电路保护	编号	(A)	符号	保险丝名称	电路保护
F1	10A		REAR FOG LAMP	ICM继电器盒(后雾灯继电器)	F17	30A		P/SEAT DRV	驾驶员IMS模块、驾驶员座椅手动开关
F2	10A		INTERIOR LAMP	货仓灯、梳妆灯(左/右)、车顶控制台、室内灯、后私人灯(左/右)、点火开关照明灯&钥匙插入开关、驾驶员/助手席防侧板灯、除了欧洲-电动门窗主开关、驾驶员/助手席车门灯	F18	20A		DR LOCK	门锁闭锁/开锁继电器 ICM继电器盒(后备箱门继电器、死锁继电器)
F3	20A		RR BLOWER	ICM继电器盒(后鼓风机继电器)	F19	20A		IG1	发动机室保险丝&继电器盒(保险丝-F36、F37、F38)
F4	7.5A		SMART KEY 2	智能钥匙控制模块	F20	7.5A		MODULE 5	发动机室保险丝&继电器盒(继电器4)、智能钥匙控制模块 后驻车辅助蜂鸣器、雨传感器 天窗电机&主控制器、驾驶员IMS模块 驾驶员/助手席CCS控制模块 驾驶员/助手席座椅加热器模块
F5	10A		MODULE 2	自适应大灯模块、大灯(左/右)、交流发电机 主动式发动机罩弹起控制模块、制动灯开关 大灯水平调整执行器(左/右) 大灯水平调整开关、后视镜 前驻车辅助传感器(左/右)、前驻车辅助传感器(左/右)(内侧)、 车道偏离警告模块、自动大灯水平调整模块、仪表盘 音频/视频&导航控制器、DSL-燃油滤清器警告传感器、 燃油盒(继电器1)、预热继电器模块	F21	15A		S/HEATER RR	ICM继电器盒(后座椅加热器继电器(左/右))
F6	10A		MEMORY	轮胎压力监测模块、倾斜模块、超声波传感器 仪表盘(B+), 诊断连接器、时钟 空调控制模块、前CCS开关(左/右) 座椅加热器开关(左/右)、警报器控制模块 驾驶员IMS模块、电动门窗主开关 助手席电动门窗开关、电动室外后视镜开关	F22	20A		P/SEAT PASS	助手席座椅手动开关
F7	15A		AUDIO	音响、音频/视频&导航控制器、MTS模块	F23	10A		SMART KEY 4	启动/停止按钮开关、智能钥匙控制模块
F8	15A		STOP LAMP	制动信号控制模块	F24	10A		MODULE 4	音响、音频/视频&导航控制器、MTS模块 放大器、适合总、电动室外后视镜开关 电动门窗主开关 助手席电动门窗开关
F9	7.5A		MDPS	MDPS模块	F25	7.5A		A/CON	ICM继电器盒(后鼓风机继电器)、燃油盒(继电器3/4) 发动机室保险丝&继电器盒(继电器14)、空调控制模块 组合离子发生器、室内温度传感器
F10	10A		MODULE 3	仪表盘(IG)、空调控制模块、4WD ECM ESP OFF开关、DBC开关、轮胎压力监测模块 方向盘转角速度传感器、智能驻车辅助控制模块 电动门窗主开关、助手席电动门窗开关 MTS模块、后侧方警告雷达(左/右) 后驻车辅助传感器(左/右)、后驻车辅助传感器(左/右)(内侧)、 驾驶员/助手席CCS控制模块 驾驶员/助手席座椅加热器模块	F26	30A		AMP	放大器
F11	25A		P/WDW LH	左电动门窗继电器、左舵-驾驶员安全电动门窗模块、 后左安全电动门窗模块	F27	20A		S/HEATER FRT	驾驶员/助手席CCS控制模块 驾驶员/助手席座椅加热器模块
F12	25A		SUNROOF 1	天窗电机&主控制器	F28	7.5A		MODULE 1	运动模式开关(换挡锁止电磁阀)、钥匙电磁阀
F13	15A		FUEL LID	燃油加油口门开关	F29	7.5A		SMART KEY 3	智能钥匙控制模块
F14	10A		A/BAG IND	仪表盘(指示灯)、助手席安全带提示、时钟	F30	15A		HANDLE HTD	时钟弹簧(方向盘加热器)
F15	15A		A/BAG	SRS控制模块(IG)	F31	10A		HTD MIRROR	空调控制模块、驾驶员/助手席电动室外后视镜
F16	25A		P/WDW RH	右电动门窗继电器、左舵-助手席安全电动门窗模块、 后右安全电动门窗模块 右舵-助手席安全电动门窗模块、 右舵-驾驶员安全电动门窗模块、 后左安全电动门窗模块	F32	25A		SUNROOF 2	天窗卷帘电机&伺服控制模块
					F33	15A		P/OUTLET1	前电源插座
					F34	15A		WIPER RR	ICM继电器盒(后雨刮器继电器)、后雨刮器电机
					F35	7.5A		START	未配备钥匙防盗-发动机室保险丝&继电器盒(继电器2) 配备钥匙防盗-ECM/PCM、变速箱档位开关、 发动机室保险丝&继电器盒(继电器1)
					F36	25A		SMART KEY 1	智能钥匙控制模块
					F37	20A		P/OUTLET2	点烟器、后电源插座
					F38	25A		WIPER FRT	ICM继电器盒(雨传感器继电器)、组合开关 发动机室保险丝&继电器盒(继电器5)、前雨刮器电机

※ 仅能使用规定规格保险丝和继电器