

照明灯

维修提示 (2)

• 组合开关检查

检查组合开关各位置的端子之间是否导通。如果导通性异常，更换组合开关。

[灯光开关]

位置 \ 端子	1	2	4	3
OFF				
尾灯	○	○		
大灯	○	○	○	
自动	○			○

• 变阻器开关检查

检查仪表板开关上的变阻器开关。如果故障，更换变阻器开关。

位置 \ 端子	增阻(+)	降阻(-)	信息
5	○	○	搭铁
6		○	亮度降低
2	○		亮度增加
4	○	○	照明灯(-)
3	○	○	照明灯(+)