

主线束 (18)

CV10-18

M49 光照度传感器
- 8母/蓝色 (KET_030_8F_L_91A)

1. Br	空调控制模块 (传感器电源)	5. L	空调控制模块 (传感器-左)
2. -	-	6. -	-
3. P	空调控制模块 (传感器-右)	7. -	-
4. -	-	8. -	-

M50 组合离子发生器 (自动空调)
- 6母/黄色 (KET_09011_06F_Y)

1. B	搭铁 (GM03)	4. G	空调控制模块 (清洁信号)
2. W/B	智能接线盒 (保险丝-F25)	5. Br	空调控制模块 (诊断)
3. O/B	空调控制模块 (离子信号)	6. -	-

M51 室内温度传感器
- 6母/白色 (KET_91A_06F_W)

1. G	空调控制模块 (电机 (-))	4. O	空调控制模块 (传感器 (+))
2. Gr	空调控制模块 (传感器搭铁)	5. -	-
3. -	-	6. W/B	智能接线盒 (保险丝-F25)

M52-L 前左CCS开关
- 12母/白色 (KET_SP_12F_W)

[左舵]	1. Y/O	智能接线盒 (LCD保险丝-F6)	[右舵]	1. Y/O	智能接线盒 (LCD保险丝-F6)
	2. W	驾驶员CCS控制模块 (CCS开关高冷指示灯)		2. W/B	助手席CCS控制模块 (CCS开关高冷指示灯)
	3. Br/O	驾驶员CCS控制模块 (CCS开关中冷指示灯)		3. G/B	助手席CCS控制模块 (CCS开关中冷指示灯)
	4. O	驾驶员CCS控制模块 (CCS开关低冷指示灯)		4. L/B	助手席CCS控制模块 (CCS开关低冷指示灯)
	5. R	驾驶员CCS控制模块 (CCS开关信号)		5. R/B	助手席CCS控制模块 (CCS开关信号)
	6. Y	照明灯 (+)		6. Y	照明灯 (+)
	7. Gr/B	驾驶员CCS控制模块 (加热器开关信号)		7. B/O	助手席CCS控制模块 (加热器开关信号)
	8. P	驾驶员CCS控制模块 (加热器开关高温指示灯)		8. L	助手席CCS控制模块 (加热器开关高温指示灯)
	9. Gr/B	驾驶员CCS控制模块 (加热器开关中温指示灯)		9. G	助手席CCS控制模块 (加热器开关中温指示灯)
	10. Br/B	驾驶员CCS控制模块 (加热器开关低温指示灯)		10. Gr	助手席CCS控制模块 (加热器开关低温指示灯)
	11. B/O	照明灯 (-)		11. B/O	照明灯 (-)
	12. -	-		12. -	-