

主线束 (7)

CV10-7

M10-B 智能钥匙控制模块
- 16 芯 / 白色 (KET_0407_16F_W)



- | | | | |
|---------|-----------------------------|--------------|---------------------------|
| 1. R | 0-GAN (低电位) | 10. - | - |
| 2. W | 0-GAN (高电位) | 11. Br/B | 外部蜂鸣器 |
| 3. - | - | 12. R | [A/T] 运动模式开关
(P' 位置开关) |
| 4. L | 发动机室保险丝&继电器盒
(保险丝- F27) | [M/T] 点火闭锁开关 | |
| 5. R/B | 制动信号电子模块
(制动灯信号) | 13. G | 发动机室保险丝&继电器盒 (继电器1) |
| 6. G | 启动/停止按钮开关
(钥匙防盗电源) | 14. 0 | 启动/停止按钮开关
(钥匙防盗搭铁) |
| 7. - | - | 15. L/0 | K-通信电路 |
| 8. Br | 前右轮速传感器:
PCM、ABS/ESP控制模块 | 16. Gr/B | 启动/停止按钮开关
(SSB琥珀色) |
| 9. Gr/0 | 驾驶员智能钥匙外侧手柄
(门锁闭锁/开锁开关) | | |

M10-C 智能钥匙控制模块
- 22 芯 / 白色 (KET_0407_22F_W)



- | | | | |
|---------|-------------------------|---------|-------------------------|
| 1. 0/B | 启动/停止按钮开关
(SSB转向灯搭铁) | 12. Y/0 | 启动/停止按钮开关
(SSB蓝色) |
| 2. Br/0 | 仪表盘(钥匙防盗警告灯) | 13. L/0 | 启动/停止按钮开关
(SSB转向灯电源) |
| 3. - | - | 14. - | - |
| 4. G | 智能钥匙室内天线#2
(电源) | 15. 0 | 智能钥匙室内天线#2
(搭铁) |
| 5. R | 智能钥匙室内天线#1
(电源) | 16. L | 智能钥匙室内天线#1
(搭铁) |
| 6. - | - | 17. - | - |
| 7. - | - | 18. - | - |
| 8. 0 | 智能钥匙行李箱天线(电源) | 19. L | 智能钥匙行李箱天线(搭铁) |
| 9. B | 智能钥匙保险杠天线(电源) | 20. W | 智能钥匙保险杠天线
(搭铁) |
| 10. Y | 助手席智能钥匙外侧手柄
(天线-电源) | 21. Gr | 助手席智能钥匙外侧手柄
(天线-搭铁) |
| 11. R | 驾驶员智能钥匙外侧手柄
(天线-电源) | 22. W | 驾驶员智能钥匙外侧手柄
(天线-搭铁) |