

驾驶席车门线束(2)

CV50-2

D02 电动门窗主开关(左舵, 未配备IMS, 配备前安全电动门窗)  
- 16母/白色(KET\_090111\_16F\_W)



- |         |                     |         |                          |
|---------|---------------------|---------|--------------------------|
| 1. G    | 驾驶席安全电动门窗模块(下降)     | 9. G/B  | 驾驶席安全电动门窗模块(上升)          |
| 2. Br/B | 智能接线盒(IPS控制模块-门锁开锁) | 10. R/B | 智能接线盒(IPS控制模块-门锁闭锁)      |
| 3. L/B  | 后左电动门窗开关(下降)        | 11. Y   | 照明灯(+)                   |
| 4. Br/O | 智能接线盒(左电动门窗继电器)     | 12. P   | 驾驶席安全电动门窗模块(自动)          |
| 5. Br   | 智能接线盒(右电动门窗继电器)     | 13. R   | 自动:助手席安全电动门窗模块、助手席电动门窗开关 |
| 6. O    | 后左电动门窗开关(上升)        | 14. G/O | 下降:助手席安全电动门窗模块、助手席电动门窗开关 |
| 7. L/O  | 后右电动门窗开关(下降)        | 15. B   | 搭铁(GF01)                 |
| 8. P    | 后右电动门窗开关(上升)        | 16. L   | 上升:助手席安全电动门窗模块、助手席电动门窗开关 |

D02R 电动门窗主开关(右舵, 未配备IMS, 配备前安全电动门窗)  
- 16母/白色(KET\_090111\_16F\_W)



- |         |                     |         |                          |
|---------|---------------------|---------|--------------------------|
| 1. L/B  | 后左电动门窗开关(下降)        | 9. R    | 自动:助手席安全电动门窗模块、助手席电动门窗开关 |
| 2. Br/O | 智能接线盒(左电动门窗继电器)     | 10. L   | 上升:助手席安全电动门窗模块、助手席电动门窗开关 |
| 3. O    | 后左电动门窗开关(上升)        | 11. G/O | 下降:助手席安全电动门窗模块、助手席电动门窗开关 |
| 4. Y    | 照明灯(+)              | 12. B   | 搭铁(GF01)                 |
| 5. L/O  | 后右电动门窗开关(下降)        | 13. P   | 驾驶席安全电动门窗模块(自动)          |
| 6. Br   | 智能接线盒(右电动门窗继电器)     | 14. G/B | 就席安全电动门窗模块(上升)           |
| 7. P    | 后右电动门窗开关(上升)        | 15. G   | 就席安全电动门窗模块(下降)           |
| 8. Br/B | 智能接线盒(IPS控制模块-门锁开锁) | 16. R/B | 智能接线盒(IPS控制模块-门锁闭锁)      |