

说明

1. 用户可通过ESP OFF开关关闭ESP系统。
2. 接通ESP OFF开关时，ESP OFF灯亮。