

## 拆卸

1. 拆卸前车轮和轮胎。

**规定扭矩:**

88.3~107.9N·m(9.0~11.0kgf·m, 65.1~79.6lb·ft)

2. 拧下前轮速传感器固定螺栓(A)。

**规定扭矩:**

6.9~10.8N·m(0.7~1.1kgf·m, 5.1~7.6lb·ft)



3. 拆卸前轮挡泥板。
4. 拧下前轮速传感器导线固定螺栓(A)。



5. 分离前轮速传感器连接器(B)，拆卸前轮速传感器。



6. 按拆卸的相反顺序安装。