

说明

内外气选风门执行器安装在鼓风机总成上。它根据空调控制模块的输出信号调节内外气选择风门位置。按动内外气选择开关时，在外气进入和内气循环模式之间进行转换。