

说明

输出轴速度传感器是变速器控制模块 (TCM) 计算变速器涡轮轴和输出轴转动比率的至关重要的部件。此传感器输入数据用于反馈控制、锁止离合器控制、档位设置控制、管路压力控制、离合器启动压力控制和传感器故障分析。

