

说明

PTC(正温度系数)加热器安装在加热器芯的背部或空气出口。

PTC加热器是使用PTC元件作为辅助加热装置的电控加热器，在高效柴油发动机上补充内部热源不足的状态。电控加热器直接加热流过加热器的空气。顾名思义，加热器元件电阻随温度成比例变化。



工作条件

室外温度低于5°C，冷却水温低于70°C，蓄电池电压高于 11V，发动机转速高于700RPM。