

说明

自动除湿传感器安装在前挡风玻璃上。传感器检测湿气并发送信号，判定为了除湿是否需要鼓风。空调控制模块接收传感器信号，并通过控制内外气选择执行器、制冷系统、自动除湿执行器、鼓风机电机转数和通风模式执行器来抑制湿气的产生，进而消除湿气。