

更换

1. 排放制冷系统中的制冷剂。
2. 更换故障的管或软管。

立即堵塞所有连接口，防止湿气或灰尘进入系统。

3. 按照规定扭矩拧紧螺栓或螺母接头。

连接处扭矩不可过大。

4. 制冷管路抽真空，填充制冷剂。

规定量：

仅前空调： 600 ± 25 g (21.1 ± 0.88 oz.)
前&后空调： 750 ± 25 g (26.4 ± 0.88 oz.)

5. 检查制冷剂是否泄漏。
使用气体检漏仪检查制冷剂是否泄漏。
6. 检查空调的操作情况。