

## 说明

正面碰撞传感器(FIS)安装在前端模块(FEM)内。它们是检测所固定部位受到碰撞时加速度的远程检测传感器。正面碰撞传感器(FIS)的主要目的是提供碰撞程度信息。正面碰撞传感器(FIS)将加速度信号传送到SRSCM。