

故障代码（DTC）

故障代码	故障内容
B1111	蓄电池电压过高
B1112	蓄电池电压过低
B1346	驾驶席安全气囊电阻过大
B1347	驾驶席安全气囊电阻过小
B1348	驾驶席安全气囊与搭铁电路短路
B1349	驾驶席安全气囊与电源电路短路
B1352	助手席安全气囊电阻过小
B1353	助手席安全气囊电阻过大
B1354	助手席安全气囊与搭铁电路短路
B1355	助手席安全气囊与电源电路短路
B1361	安全带拉紧器[驾驶席]电阻过大
B1362	安全带拉紧器[驾驶席]电阻过小
B1363	安全带拉紧器[驾驶席]与搭铁电路短路
B1364	安全带拉紧器[驾驶席]与电源电路短路
B1367	安全带拉紧器[助手席]电阻过大
B1368	安全带拉紧器[助手席]电阻过小
B1369	安全带拉紧器[助手席]与搭铁电路短路
B1370	安全带拉紧器[助手席]与电源电路短路
B1378	侧面安全气囊[驾驶席]电阻过大
B1379	侧面安全气囊[驾驶席]电阻过小
B1380	侧面安全气囊[驾驶席]与搭铁电路短路
B1381	侧面安全气囊[驾驶席]与电源电路短路
B1382	侧面安全气囊[助手席]电阻过大

B1383	侧面安全气囊[助手席]电阻过小
B1384	侧面安全气囊[助手席]与搭铁电路短路
B1385	侧面安全气囊[助手席]与电源电路短路
B1400	侧面碰撞传感器[驾驶席]故障
B1403	侧面碰撞传感器[助手席]故障
B1409	侧面碰撞传感器[驾驶席]通信错误
B1410	侧面碰撞传感器[助手席]通信错误
B1412	侧面碰撞传感器[后左]通信错误
B1413	侧面碰撞传感器[后右]通信错误
B1418	侧面碰撞传感器[后左]故障
B1419	侧面碰撞传感器[后右]故障
B1473	窗帘式安全气囊[驾驶席]电阻过大
B1474	窗帘式安全气囊[驾驶席]电阻过小
B1475	窗帘式安全气囊[驾驶席]与搭铁电路短路
B1476	窗帘式安全气囊[驾驶席]与电源电路短路
B1477	窗帘式安全气囊[助手席]电阻过大
B1478	窗帘式安全气囊[助手席]电阻过小
B1479	窗帘式安全气囊[助手席]与搭铁电路短路
B1480	窗帘式安全气囊[助手席]与电源电路短路
B1511	安全带扣环开关[驾驶席]断路或与电源电路短路
B1512	安全带扣环开关[驾驶席]短路或与搭铁电路短路
B1513	安全带扣环开关[助手席]断路或与电源电路短路
B1514	安全带扣环开关[助手席]短路或与搭铁电路短路
B1650	碰撞记录(正面安全气囊)
B1651	碰撞记录-驾驶席侧&窗帘式安全气囊
B1652	碰撞记录-助手席侧&窗帘式安全气囊

B1657	碰撞记录(仅安全带拉紧器)
B1658	安全带拉紧器6次展开
B2503	警告灯电路断路或与搭铁电路短路
B2504	警告灯电路短路或与电源电路短路