

## 概述

通过使用自动灯开关可操作自动灯控制系统。

如果您将组合开关置于“**AUTO**”位置,可根据外部亮度需要自动打开或关闭大灯和尾灯。