

## 主线束(2)

## 主线束

M01-L	组合开关	M28	室内温度传感器	EM11	连接前线束
M01-R	时钟弹簧	M29	通风模式执行器	EM61	连接前线束
M01-W	组合开关(左舵&欧洲除外)	M30	自动灯光&光照度传感器	MF11	连接底板线束
M01-WE	组合开关(右舵或欧洲)	M32	蒸发器温度传感器	MF61	连接底板线束
M02-A	BCM	M33	场效应晶体管(FET)串动空调	MM01	连接控制开关延伸线束
M02-B	BCM	M34	仪表板开关	GM01	搭铁
M02-C	BCM	M35	方向盘加热器	GM02	搭铁
M03	点火开关(未配备智能钥匙)	M36	温度门执行器	GM04	搭铁
M04	起动停止按钮开关(配备智能钥匙)	M37	内外气选择执行器	GM05	搭铁
M05	诊断连接器	M38	钥匙防盗模块		
M06-A	ICM继电器盒	M39	驾驶席高频扬声器		
M06-B	ICM继电器盒	M40	助手席高频扬声器		
M08	仪表盘	M42	数字时钟		
M09-A	音响	M45	点火开关照明灯&钥匙插入开关 (未配备智能钥匙)		控制开关延伸线束
M09-B	音响	M49	驾驶席温度门执行器(自动空调)	M68	助手席座椅加热器开关
M09-C	音响	M50	驾驶席温度门执行器	M69	ATM变速杆指示灯
M10	运动模式开关(A/T)	M51	SR控制模块	M71	驾驶席CCS开关
M11	AUX&US接口(音响)	M53	驾驶席空气囊	M73	PAS OF开关
M13-A	智能钥匙控制模块	M54	助手席空气囊	MM01	连接主线束
M13-B	智能钥匙控制模块	M56	PAB OF开关		
M13-C	智能钥匙控制模块	M63	钥匙电磁阀(未配备智能钥匙)		
M14	电控转向柱锁	M66	制动信号电控模块		
M16	自动除湿执行器(自动空调)	M74	点烟器&电源插座		
M17	危险警告灯开关	I/P-E	智能接线盒		
M18	变阻器	I/P-F	智能接线盒		
M19	手套箱灯	I/P-G	智能接线盒		
M20	手套箱灯开关	JM01	短接连接器		
M21-A	暖风/空调控制器(自动空调)	JM02	短接连接器		
M21-B	暖风/空调控制器(自动空调)	JM03	短接连接器		
M22-A	暖风/空调控制器(手动空调)	JM04	短接连接器		
M22-B	暖风/空调控制器(手动空调)	JM05	短接连接器		
M23	鼓风机电阻器(手动空调)	JM06	短接连接器		
M24	组合离子发生器(自动空调)	JM07	短接连接器		
M25	大灯水平调整开关	JM08	短接连接器		
M26	MDPS模块				
M27	鼓风机电机				