

## 说明

1. 湿度传感器安装在中央控制台下装饰板上,检测室内湿度,进行室内湿度控制。
2. 如果室外温度或室内湿度超出特定范围,将打开空调控制室内湿度,以防止车内起雾。  
空调根据室外温度和湿度工作。

