

故障检修

现 象	原 因	措 施
一侧灯不亮 (所有外部灯)	灯泡烧坏	更换灯泡
	连接器、导线或搭铁不良	必要时维修
大灯不亮	灯泡烧坏	更换灯泡
	大灯保险丝(10A)熔断	检查电路的短路并更换保险丝
	灯光开关故障	检查开关
	导线或搭铁不良	必要时维修
尾灯和牌照灯不亮	灯泡烧坏	更换灯泡
	示宽灯保险丝(10A)熔断	检查电路的短路并更换保险丝
	尾灯继电器故障	检查继电器
	灯光开关故障	检查开关
	导线或搭铁不良	必要时维修
制动灯不亮	灯泡烧坏	更换灯泡
	制动灯保险丝(15A)熔断	检查电路的短路并更换保险丝
	制动灯开关故障	维修或更换开关
	导线或搭铁不良	必要时维修
制动灯不熄灭	制动灯开关故障	维修或更换开关
仪表照明灯不亮 (尾灯亮)	照明灯光调节变阻器故障	检查照明灯光调节变阻器
	导线或搭铁不良	必要时维修
一侧转向信号灯不亮	灯泡烧坏	更换灯泡
	转向信号灯开关故障	检查开关
	导线或搭铁不良	必要时维修
转向信号灯不亮	灯泡烧坏	更换灯泡
	转向信号灯保险丝(10A)熔断	检查电路的短路并更换保险丝
	闪光器故障	检查闪光器
	转向信号灯开关故障	检查开关
	导线或搭铁不良	必要时维修
危险警告灯不亮	灯泡烧坏	更换灯泡
	危险警告灯保险丝(10A)熔断	检查电路的短路并更换保险丝
	闪光器故障	检查闪光器
	危险警告灯开关故障	检查开关
	导线或搭铁不良	必要时维修
闪光频率过高或过低	灯泡不合规格	更换灯炮
	闪光器故障	检查闪光器
倒车灯不亮	灯泡烧坏	更换灯泡
	倒车灯保险丝(10A)熔断	检查电路的短路并更换保险丝
	倒车灯开关(M/T)故障	检查开关
	变速器档位开关(A/T)故障	检查开关

	导线或搭铁不良	必要时维修
室内灯不亮	灯泡烧坏	更换灯泡
	多用途备用保险丝(10A)熔断	检查电路的短路并更换保险丝
	室内灯开关故障	检查开关
	导线或搭铁不良	必要时维修
前雾灯不亮	灯泡烧坏	更换灯泡
	前雾灯保险丝(15A)熔断	检查电路的短路并更换保险丝
	前雾灯继电器故障	检查继电器
	前雾灯开关故障	检查开关
	导线或搭铁不良	必要时维修
后雾灯不亮	灯泡烧坏	更换灯泡
	后雾灯保险丝(10A)熔断	检查电路的短路并更换保险丝
	后雾灯开关故障	检查开关
	后雾灯继电器故障	检查继电器
	导线或搭铁不良	必要时维修
阅读灯不亮	灯泡烧坏	更换灯泡
	多用途备用保险丝(10A)熔断	检查电路的短路并更换保险丝
	阅读灯开关故障	检查开关
	导线或搭铁不良	必要时维修
行李箱灯不亮	灯泡烧坏	更换灯泡
	多用途备用保险丝(10A)熔断	检查电路的短路并更换保险丝
	行李箱盖开关故障(4车门)	检查开关
	后备箱门开关故障(5车门)	检查开关
	导线或搭铁不良	必要时维修