

## 更换

1. 分离蓄电池负极端子。
2. 用(-)字螺丝刀从室内灯上拆下灯罩,更换灯泡。



3. 拧下2个螺钉,分离3P连接器,拆卸室内灯总成。
4. 按拆卸的相反顺序安装。

## 检查

拆卸室内灯总成,检查端子之间的导通状态。



位置	端子	1	2	3
DOOR			○ —— ■ —— ○	
ON		○ —— ■ —— ○		
OFF				