

(+)		(-)	电压
BCM			
接头	端子		
M13	12	接地	9-16V

检查结果是否正常?

是

→转至4。

否

→转至5。

#### 4. 更换BCM

更换BCM。请参见拆卸和安装。

→检查结束

#### 5. 检查安全指示灯电路

1. 断开组合仪表接头。

2. 检查组合仪表线束接头和BCM线束接头之间的导通性。

组合仪表		BCM		导通性
接头	端子	接头	端子	
M73	7	M13	12	存在

3. 检查组合仪表线束接头和接地之间的导通性。

组合仪表		接地	导通性
接头	端子		
M73	7		不存在

检查结果是否正常?

是

→更换组合仪表。请参见拆卸和安装。

否

→修理或更换线束。

## 症状诊断

### 说明

点火开关处在ON以外的位置时，安全指示灯不闪烁。

注：

■在执行诊断前，检查“工作流程”。请参见工作流程。

■在开始诊断前，请确保车辆处于“车辆状况(操作条件)”所示的状态，然后检查各种症状。

### 车辆状况(操作条件)

点火开关不处于ON位置。

### 诊断步骤

#### 1. 检查安全指示灯

检查安全指示灯的功能。

请参见诊断步骤。

检查结果是否正常?

是

→转至2。

否

→修理或更换故障零件。

#### 2. 更换BCM

1. 更换BCM。请参见拆卸和安装。

2. 更换后确认操作。

结果是否正常?

是

→检查结束

否

→检查间歇性故障。请参见间歇性故障。