

监控项目	目录
后背门开启器开关	指示后背门开启开关的[On/Off]状态
多功能遥控系统-TR/BD	—— 注： 显示此项目，但无法监控

## ECU诊断信息

### ECU参考列表

ECU	参考
BCM	参考值
	失效-保护
	DTC 检测优先表
	DTC索引

## 电路图

### 电路图

点击链接至[jtkwa8979gb1010eWD](#)。

### 基本检查

### 工作流程

### 总流程