

目录

如何使用本手册	3	一般注意事项	23	F
如何使用本手册	3	三元催化器	25	
说明	3	多点燃油喷射系统或发动机控制系统	25	G
术语	3	软管	25	
单位	3	发动机机油	26	
内容	3	空调	27	H
插图与说明之间的关系	4	燃油	27	
部件	4	举升点	28	
如何执行故障诊断	6	通用维修工具	28	I
说明	6	车间千斤顶和安全支架及两柱举升器	28	
如何在故障诊断中执行测试组	6	顶高台垫块	29	J
表示测量或步骤的符号要点	7	拖车牵引	30	
如何阅读电路图	9	拖车牵引	30	K
接头符号	9	车辆救援 (救助受困的车辆)	31	
图例 / 电路图 - 示例 -	10	车辆信息	32	L
接头信息	12	识别信息	32	
缩写	14	车型种类	32	M
缩写表	14	有关标识或车型代码的信息	32	
标准螺栓的拧紧扭矩	19	尺寸	35	N
说明	19	车轮和轮胎	35	
拧紧扭矩表 (包括新标准)	19	基本检查	36	O
注意事项	22	电路故障维修信息	36	
注意事项	22	工作流程	36	P
说明	22	控制单元和电气零件	37	
辅助约束系统 (SRS) “安全气囊”和“安全带预 张紧器”的注意事项	22	间歇性故障	37	
断开蓄电池后转动方向盘的注意事项	22	电路检查	39	
在无前围上盖板盖情况下操作的注意事项	23	CONSULT/GST 检查系统	45	
氙气前大灯维修的注意事项	23	说明	45	
拆卸蓄电池端子和 AV 控制单元时的注意事项 (带 AV 控制单元的车型)	23	CONSULT 功能和系统应用 *1	45	
		CONSULT/GST 数据接口 (DLC) 电路	46	
		电路图 - CONSULT/GST 检查系统 -	47	

检查和调整	48	拆下蓄电池负极端子时的其他维修：断开蓄电池	
拆下蓄电池负极端子时的额外维修	48	后的必要步骤	48