

章节

PCS

电源控制系统

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
PCS
N
O
P

目录

IPDM E/R	电路图	24
注意事项	DTC/ 电路诊断	27
注意事项	U1000 CAN 通信电路	27
辅助约束系统 (SRS) “安全气囊”和 “安全带预张紧器”的注意事项	说明	27
张紧器”的注意事项	DTC 逻辑	27
系统说明	诊断步骤	27
零部件	U1010 控制单元 (CAN)	28
零部件位置	DTC 逻辑	28
系统	诊断步骤	28
继电器控制系统	B2098 点火继电器卡在 ON 位置	29
继电器控制系统：系统说明	说明	29
继电器控制系统：失效 - 保护	DTC 逻辑	29
电源控制系统	诊断步骤	29
动力控制系统：系统说明	B2099 点火继电器卡在 OFF 位置	30
信号缓冲系统	说明	30
信号缓冲器系统：系统说明	DTC 逻辑	30
功耗控制系统	诊断步骤	30
功耗控制系统：系统说明	电源和接地电路	31
诊断系统 (IPDM E/R)	诊断步骤	31
诊断说明	拆卸和安装	32
CONSULT 功能 (IPDM E/R)	IPDM E/R	32
ECU 诊断信息	分解图	32
IPDM E/R	拆卸和安装	32
参考值	电源分配系统	
失效 - 保护	注意事项	34
DTC 索引	注意事项	34
电路图	辅助约束系统 (SRS) “安全气囊”和 “安全带预张紧器”的注意事项	34
IPDM E/R	断开蓄电池后转动方向盘的注意事项	34
	系统说明	35

零部件	35	DTC 逻辑	58
零部件位置	35	诊断步骤	58
按钮式点火开关	36	部件检查	59
系统	37	B2618 BCM	60
电源分配系统	37	DTC 逻辑	60
电源分配系统：系统说明	37	诊断步骤	60
失效 - 保护	38	B261A 按钮式点火开关	62
诊断系统 (BCM)	40	DTC 逻辑	62
公用项目	40	诊断步骤	62
公用项目：CONSULT 功能 (BCM - 公用项目)	40	B26F1 点火继电器	64
智能钥匙	42	DTC 逻辑	64
智能钥匙：CONSULT 功能 (BCM - 智能钥匙)	42	诊断步骤	64
ECU 诊断信息	47	B26F2 点火继电器	66
BCM	47	DTC 逻辑	66
ECU 参考列表	47	诊断步骤	66
电路图	48	B26F6 BCM	68
电源分配系统	48	DTC 逻辑	68
电路图	48	诊断步骤	68
基本检查	50	按钮式点火开关	69
诊断和维修工作流程	50	部件功能检查	69
工作流程	50	诊断步骤	69
暂时停用点火蓄电池节电系统的步骤	53	部件检查	71
说明	53	按钮式点火开关位置指示灯	72
工作步骤	53	说明	72
DTC/ 电路诊断	54	部件功能检查	72
B2614 ACC 继电器电路	54	诊断步骤	72
DTC 逻辑	54	症状诊断	74
诊断步骤	54	按钮式点火开关不工作	74
部件检查	55	说明	74
B2615 鼓风机继电器电路	56	诊断步骤	74
DTC 逻辑	56	按钮式点火开关位置指示灯不点亮	75
诊断步骤	56	说明	75
部件检查	57	诊断步骤	75
B2616 点火继电器电路	58	拆卸和安装	76
		按钮式点火开关	76
		拆卸和安装	76