

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
N
O
P

章节MIR
后视镜

目录

有 ADP	右侧驾驶车型：电路图	24
注意事项	自动防眩车内后视镜系统	34
3	电路图	34
注意事项	基本检查	36
3	诊断和维修工作流程	36
辅助约束系统 (SRS) “安全气囊” 和 “安全带预 张紧器” 的注意事项	工作流程	36
3	DTC/ 电路诊断	37
断开蓄电池后转动方向盘的注意事项	车门后视镜遥控开关	37
3	后视镜开关	37
拆卸蓄电池端子的注意事项	后视镜开关：说明	37
4	后视镜开关：部件功能检查	37
系统说明	后视镜开关：诊断步骤	37
5	后视镜开关：部件检查	39
零部件	转换开关	39
5	转换开关：说明	39
零部件位置	转换开关：部件功能检查	40
5	转换开关：诊断步骤	40
车门后视镜遥控开关	转换开关：部件检查	42
6	症状诊断	43
系统	车门后视镜不工作	43
7	诊断步骤	43
车门后视镜	吱吱声和喀喀声故障诊断	44
7	工作流程	44
车门后视镜：系统说明	检查步骤	46
7	诊断工作表	48
车门后视镜：电路图	拆卸和安装	50
8	车内后视镜	50
车内后视镜	分解图	50
9	拆卸和安装	51
车内后视镜：系统说明		
9		
车内后视镜：部件说明		
9		
诊断系统 (驾驶员座椅控制单元)		
10		
CONSULT 功能		
10		
ECU 诊断信息		
13		
驾驶员座椅控制单元、自动驾驶定位控制单元		
13		
ECU 参考列表		
13		
电路图		
14		
车门后视镜系统 (带自动驾驶定位器)		
14		
左侧驾驶车型		
14		
左侧驾驶车型：电路图		
14		
右侧驾驶车型		
24		

车门后视镜	54	右侧驾驶车型	74
分解图	54	右侧驾驶车型：电路图	74
车门后视镜总成	55	DTC/ 电路诊断	79
车门后视镜总成：拆卸和安装	55	车门后视镜遥控开关（后视镜开关 / 转换开关）....	79
车门后视镜总成：分解和组装	56	部件检查	79
玻璃镜	60	车门后视镜遥控开关（打开 / 关闭开关）	81
玻璃后视镜：拆卸和安装	60	部件检查	81
车门后视镜盖板	61	症状诊断	82
车门后视镜盖板：拆卸和安装	61	吱吱声和喀喀声故障诊断	82
车门后视镜遥控开关	62	工作流程	82
拆卸和安装	62	检查步骤	84
无 ADP		诊断工作表	86
注意事项	63	拆卸和安装	88
注意事项	63	车内后视镜	88
辅助约束系统 (SRS) “安全气囊”和“安全带预		分解图	88
张紧器”的注意事项	63	拆卸和安装	89
断开蓄电池后转动方向盘的注意事项	63	车门后视镜	91
拆卸蓄电池端子的注意事项	64	分解图	91
系统说明	65	车门后视镜总成	93
车门后视镜系统	65	车门后视镜总成：拆卸和安装	93
部件说明	65	车门后视镜总成：分解和组装	94
电路图	66	玻璃镜	100
车门后视镜系统	66	玻璃后视镜：拆卸和安装	100
左侧驾驶车型	66	车门后视镜盖板	102
左侧驾驶车型：电路图 - 车门后视镜（带电动可折		车门后视镜盖板：拆卸和安装	102
叠车门后视镜）-	66	车门后视镜遥控开关	103
左侧驾驶车型：电路图 - 车门后视镜（不带电动可		拆卸和安装	103
折叠车门后视镜）-	70		