

噪音、振动和不平顺性 (NVH) 故障的排除

< 症状诊断 >

症状诊断

噪音、振动和不平顺性 (NVH) 故障的排除

NVH 故障排除表

INFOID:0000000013663126

使用下表查找症状原因。如有必要，修理或更换这些零件。

| 参考页 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 可能原因和可疑部件 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 症状 | 制动器 | 噪音 | × | × | × | | | | | × | | | × | | |
| | | 抖动 | | | | × | | | | | | | × | × | × |
| | | 晃动、跳动 | | | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| | | | 衬块损坏 | 衬块磨损不均匀 | 垫片损坏 | 制动盘不平衡 | 制动盘损坏 | 制动盘跳动量 | 制动盘变形 | 制动盘偏移 | 制动盘生锈 | 制动盘厚度变化 | 车桥和悬架 | 轮胎 | 车轮 |
| | | | BR-18, BR-20 | BR-18, BR-20 | BR-41, BR-49 | BR-18, BR-20, BR-6, BR-7 | BR-18, BR-20, BR-6, BR-7 | BR-18, BR-20 | BR-18, BR-20 | BR-18, BR-20 | BR-18, BR-20 | BR-18, BR-20, BR-6, BR-7 | 前桥、后桥和前悬架、后悬架章节的 NVH 部分 | 车轮和轮胎章节的 NVH 部分 | 车轮和轮胎章节的 NVH 部分 |
| | | | | | | | | | | | | | 前桥章节的 NVH 部分 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 转向系统章节的 NVH 部分 |

×: 适用