

< 拆卸和安装 >

拆卸和安装

BSW 指示灯

拆卸和安装

INFOID:0000000013662348

拆卸和安装

拆卸

1. 拆下车门后视镜转角盖板。请参见 [MIR-41, "车门后视镜总成：拆卸和安装"](#)。
2. 拆下 BSW 指示灯装配螺丝。
3. 从车门后视镜转角护盖上拆下 BSW 指示灯。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

< 拆卸和安装 >

全景监视器控制单元

拆卸和安装


INFOID:0000000013662349

拆卸

注意：


更换全景监视器控制单元前，执行“读取 / 写入配置”保存或打印当前车辆规格。有关详细内容，请参见 [AV-253. "更换全景监视器控制单元时的其它维修：说明"](#)。

1. 拆下手套箱盖。请参见 [IP-13, "分解图"](#)。
2. 断开全景监视器控制单元线束接头Ⓐ，然后从全景监视器控制单元总成①上拆下线束卡子Ⓑ。



JSNIA5855ZZ

3. 拆下全景监视器控制单元总成装配螺母Ⓐ，然后从车上拆下全景监视器控制单元总成。



JSNIA5856ZZ

4. 拆下全景监视器控制单元装配螺丝，然后从支架上拆下全景监视器控制单元。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

注意：

- 更换全景监视器控制单元时务必执行额外维修。请参见 [AV-253. "更换全景监视器控制单元时的其它维修：说明"](#)。
- 在拆卸和更换各摄像头、拆卸摄像头装配零件（前格栅、车门后视镜等）时，对全景监视器控制单元执行校正和写入。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

DAS

P

< 拆卸和安装 >


后摄像头

拆卸和安装

INFOID:0000000013662350

拆卸

1. 拆下行李箱盖饰件。请参见 [EXT-55, "分解图"](#)。
2. 拆下牌照灯灯罩。请参见 [EXL-158, "分解图"](#) (氩气型) 或 [EXL-272, "分解图"](#) (卤素型)。
3. 拆下空气管道和清洗器管。请参见 [DAS-315, "分解图"](#)。
4. 断开后摄像头线束接头。
5. 朝箭头方向按下摄像头①，压缩棘爪Ⓐ，并分开棘爪Ⓑ以从行李箱盖上拆下后摄像头。



安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装。
2. 执行摄像头图像校正 (全景监视器系统)。请参见 [AV-255, "校准摄像头图像 \(全景监视器 \)：说明 "](#)。
3. 执行摄像头图像校正 (BSW 系统)。请参见 [DAS-274, "说明 "](#)。

注意：

在拆卸和更换各摄像头、拆卸摄像头装配零件 (前格栅、车门后视镜等) 时，对全景监视器控制单元执行校正和写入。

< 拆卸和安装 >


泵控制单元

拆卸和安装

INFOID:000000013662351

拆卸

1. 拆下行李箱盖内侧饰件。请参见 [INT-76, "拆卸和安装"](#)。
2. 拆下泵控制单元装配螺母①，断开泵控制单元接头并拆下泵控制单元①。



JSOIA0781ZZ

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

DAS

P

<拆卸和安装>

空气泵


拆卸和安装

INFOID:0000000013662352


拆卸

1. 拆下行李箱盖内侧饰件。请参见 [INT-76, "拆卸和安装"](#)。
2. 从接头②上断开空气管道①。

(3) 气泵总成



3. 拆下气泵总成装配螺母Ⓐ，断开气泵总成接头并拆下空气泵①。



安装

按照与拆卸相反的顺序安装。


< 拆卸和安装 >

后摄像头清洗器 / 鼓风机功能检查

分解图

INFOID:0000000013662353

后视摄像头清洗器 / 气嘴和管



① 清洗器泵

② 索环

③ 管道卡箍

④ 空气管道

⑤ 气泵总成

⑥ 万向节

⑦ 带气嘴 / 清洗器喷嘴的后摄像头

⑧ 清洗器管

A 细节图

① 清洗器泵

② 索环

③ 管道卡箍

④ 空气管道

⑤ 气泵总成

⑥ 万向节

⑦ 带气嘴 / 清洗器喷嘴的后摄像头

⑧ 清洗器管

① 清洗器泵

② 索环

③ 管道卡箍

④ 空气管道

⑤ 气泵总成

⑥ 万向节

⑦ 带气嘴 / 清洗器喷嘴的后摄像头

⑧ 清洗器管

注：

有关清洗器泵，请参见 [WW-67, "液压布置"。](#)

DAS


P

后摄像头清洗器 / 鼓风机功能检查

[BSW]

< 拆卸和安装 >

液压布置



- ① 清洗器泵
② 前清洗器喷嘴
③ 行李箱盖
④ 单向阀
⑤ 空气泵
⑥ 带气嘴 / 清洗器喷嘴的后摄像头

- ① 清洗器泵
② 前清洗器喷嘴
③ 行李箱盖
④ 单向阀
⑤ 空气泵
⑥ 带气嘴 / 清洗器喷嘴的后摄像头


- ⑧ 清洗器管
⑨ 空气管道

拆卸和安装

INFOID:0000000013662354

拆卸

1. 拆下右前翼子板保护板。请参见 [EXT-27, "翼子板护板：拆卸和安装"](#)。
2. 拆下手套箱盖。请参见 [IP-14, "拆卸和安装"](#)。
3. 拆下隔板侧饰件。请参见 [INT-54, "隔板侧饰件：拆卸和安装"](#)。
4. 拆下中柱下饰件。请参见 [INT-55, "中柱下部饰件：拆卸和安装"](#)。
5. 拆下靠背。请参见 [SE-141, "座椅靠背：拆卸和安装"](#)。
6. 拆下后包裹架饰件。请参见 [INT-60, "后储物架饰件：拆卸和安装"](#)。
7. 拆下行李箱盖内侧饰件。请参见 [INT-76, "拆卸和安装"](#)。
8. 从行李箱盖中的接头 ① 上拆下清洗器管 ②。




后摄像头清洗器 / 鼓风机功能检查


[BSW]

< 拆卸和安装 >

- 从行李箱盖上拆下管道卡子 A。




- 从行李箱盖和行李箱中分开清洗器管卡子 A。




- 朝车内拉出清洗器管 ①。

↔ : 车头方向




- 分开线束保护卡子 A。



A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
DAS

< 拆卸和安装 >


13. 从管道卡箍 ④ 上拆下清洗器管。




14. 从清洗器泵上拆下清洗器管。请参见 [WW-64, "拆卸和安装"](#)。

15. 从右前翼子板内侧拆下管道卡子 ④。

← : 车头方向



16. 翻转地毯并拆下索环 ④，然后朝车内拉动管道。



安装

注意以下事项，并按照与拆卸相反的顺序安装。

注意：

- 为防止水或灰尘渗透，请确实安装索环。
- 检查清洗器管是否弯曲或破裂。

< 拆卸和安装 >


警告系统开关

拆卸和安装

INFOID:0000000013662355


拆卸

1. 拆下左侧仪表板下部面板。请参见 [IP-14, "拆卸和安装"](#)。
2. 拆下将上开关座 ① 固定在仪表板左下面板 ② 上的螺丝 (↔)。



JSOIA0762ZZ

3. 使用合适的工具④松开上凸耳⑤ 和下凸耳 ⑥, 然后从下开关座上拆下警告系统开关⑦。



JSOIA0763ZZ

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。