

< 症状诊断 >

症状诊断

驻车制动释放警告持续鸣响，或者不鸣响

说明

INFOID:0000000013664488

- 即使释放驻车制动，驻车制动警告蜂鸣器也会在车辆行驶过程中持续鸣响。
- 即使在施加驻车制动的情况下驾驶车辆，驻车制动警告蜂鸣器也完全不鸣响。

诊断步骤

INFOID:0000000013664489

1. 检查驻车制动警告灯

- 起动发动机。
- 通过操作驻车制动器检查制动警告灯操作。

当施加驻车制动时 : ON

当释放驻车制动时 : OFF

检查结果是否正常？

是 >> 更换组合仪表。请参见 [MWI-157, "拆卸和安装"](#)。

否 >> 转至 2。

2. 检查驻车制动开关信号电路

对驻车制动开关信号电路进行检查。请参见 [WCS-59, "诊断步骤"](#)。

检查结果是否正常？

是 >> 转至 3。

否 >> 修理线束或接头。

3. 检查驻车制动开关

执行驻车制动开关的单元检查。请参见 [WCS-59, "部件检查"](#)。

检查结果是否正常？

是 >> 更换组合仪表。请参见 [MWI-157, "拆卸和安装"](#)。

否 >> 更换驻车制动开关。请参见 [PB-6, "分解图"](#)。

安全带提醒器警告持续鸣响，或者不鸣响

< 症状诊断 >

安全带提醒器警告持续鸣响，或者不鸣响

说明

INFOID:0000000013664490

- 安全带提醒警告不鸣响。
- 安全带提醒警告持续鸣响。

诊断步骤

INFOID:0000000013664491

1. 检查安全带警告灯

1. 将点火开关转至 ON。
2. 检查组合仪表中的安全带警告灯操作。

安全带 (驾驶员侧) 已系紧 : OFF

安全带 (驾驶员侧) 未系紧 : ON

安全带 (乘客侧) 已系紧 * : OFF

安全带 (乘客侧) 未系紧 * : ON

*: 入座乘客座椅时

检查结果是否正常？

- 是 >> 更换组合仪表。请参见 [MWI-157, "拆卸和安装"](#)。
否 >> 转至 2。

2. 检查安全带扣环开关信号电路 (驾驶员侧)

对安全带扣环开关 (驾驶员侧) 电路进行检查。请参见 [MWI-145, "诊断步骤"](#)。

检查结果是否正常？

- 是 >> 转至 3。
否 >> 修理线束或接头。

3. 检查安全带扣环开关 (驾驶员侧)

对安全带扣环开关 (驾驶员侧) 进行检查。请参见 [MWI-146, "部件检查"](#)。

检查结果是否正常？

- 是 >> 转至 4。
否 >> 更换安全带扣环 (驾驶员侧)。请参见 [SB-14, "安全带扣环：拆卸和安装"](#)。

4. 检查安全带扣环开关信号电路 (乘客侧)

检查座椅安全带扣环开关 (乘客侧) 电路。请参见 [MWI-147, "诊断步骤"](#)。

检查结果是否正常？

- 是 >> 转至 5。
否 >> 修理线束或接头。

5. 检查安全带扣环开关 (乘客侧)

检查座椅安全带扣环开关 (乘客侧)。请参见 [MWI-148, "部件检查 \[安全带扣环开关 \(乘客侧 \) \]"](#)。

WCS

检查结果是否正常？

- 是 >> 转至 6。
否 >> 更换安全带扣环 (乘客侧)。请参见 [SB-14, "安全带扣环：拆卸和安装"](#)。

6. 检查乘员检测单元

检查乘员检测单元。请参见 [MWI-148, "部件检查 \(乘员检测单元 \)"](#)。

检查结果是否正常？

- 是 >> 更换组合仪表。请参见 [MWI-157, "拆卸和安装"](#)。
否 >> 更换座垫饰件和座垫。请参见 [SE-126, "座垫：分解和组装"](#)。

< 症状诊断 >

车灯提醒警告不鸣响

说明

INFOID:0000000013664492

即使前大灯点亮，车灯提醒器警告蜂鸣器也不鸣响。

诊断步骤

INFOID:0000000013664493

1. 检查组合开关 (照明开关) 操作

通过操作组合开关 (照明开关) 检查前大灯是否正常工作。

它们是否正常工作？

是 >> 转至 2。

否 >> 请参见 [EXL-128, " 症状表 "](#) (LED 型) 或 [EXL-245, " 症状表 "](#) (卤素型)。

2. 检查驾驶员侧车门开关信号电路

执行驾驶员侧车门开关信号电路的检查。请参见 [DLK-96, " 诊断步骤 "](#)。

检查结果是否正常？

是 >> 转至 3。

否 >> 修理线束或接头。

3. 检查驾驶员侧车门开关

对驾驶员侧车门开关进行单元检查。请参见 [DLK-98, " 部件检查 "](#)。

检查结果是否正常？

是 >> 更换 BCM。请参见 [BCS-109, " 拆卸和安装 "](#)。

否 >> 更换驾驶员侧车门开关。请参见 [DLK-209, " 拆卸和安装 "](#)。