

章节 MWI
仪表、警告灯和指示灯

目录

注意事项	4	警告灯 / 指示灯: 前雾灯指示灯	24
注意事项	4	警告灯 / 指示灯: 远光指示灯	26
辅助约束系统 (SRS) “安全气囊” 和 “安全带预		警告灯 / 指示灯: 液压泵电动助力转向系统警告灯.....	28
张紧器” 的注意事项	4	警告灯 / 指示灯: 燃油油位低警告灯	30
拆卸蓄电池端子的注意事项	4	警告灯 / 指示灯: 轮胎压力低警告灯	31
故障诊断的注意事项	5	警告灯 / 指示灯: 故障指示灯 (MIL)	32
线束修理的注意事项	5	警告灯 / 指示灯: 主警告灯	34
系统说明	6	警告灯 / 指示灯: 位置灯指示灯	35
零部件	6	警告灯 / 指示灯: 后雾灯指示灯	37
仪表系统	6	警告灯 / 指示灯: 安全带警告灯	38
仪表系统: 零部件位置	6	警告灯 / 指示灯: 安全指示灯 (点亮)	39
仪表系统: 设计	7	警告灯 / 指示灯: 安全指示灯 (闪烁)	41
仪表系统: 组合仪表	9	警告灯 / 指示灯: SPORT 指示灯	42
仪表系统: 方向盘开关和仪表控制开关	9	警告灯 / 指示灯: SRS 安全气囊警告灯	43
系统	10	警告灯 / 指示灯: 转向信号指示灯	44
仪表系统	10	警告灯 / 指示灯: VDC 警告灯	46
仪表系统: 系统说明	10	警告灯 / 指示灯: VDC OFF 指示灯	48
仪表系统: 电路图	13	警告 / 指示灯 (在信息显示器上)	49
仪表系统: 失效 - 保护	14	警告 / 指示灯 (在信息显示器上): ACC 警告 (信息	
车速表	16	显示器)	49
车速表: 系统说明	16	警告 / 指示灯 (在信息显示器上): 提示	50
转速表	16	警告 / 指示灯 (在信息显示器上): BSW 警告	53
转速表: 系统说明	16	警告 / 指示灯 (在信息显示器上): 清洁后摄像头警	
发动机冷却液温度表	17	告	54
发动机冷却液温度表: 系统说明	17	警告 / 指示灯 (在信息显示器上): 车门和行李箱盖	
燃油表	17	开启警告	55
燃油表: 系统说明	17	警告 / 指示灯 (在信息显示器上): 发动机机油压力	
警告灯 / 指示灯	18	警告	56
警告灯 / 指示灯: ABS 警告灯	18	警告 / 指示灯 (在信息显示器上): 前大灯警告	58
警告灯 / 指示灯: 制动警告灯	19	警告 / 指示灯 (在信息显示器上): 智能钥匙电池电	
警告灯 / 指示灯: 充电警告灯	21	量低警告	59
警告灯 / 指示灯: FEB/EAPM 警告灯	22	警告 / 指示灯 (在信息显示器上): 智能钥匙系统故	
		障	60
		警告 / 指示灯 (在信息显示器上): 钥匙 ID 警告	61
		警告 / 指示灯 (在信息显示器上): LDW 警告	63
		警告 / 指示灯 (在信息显示器上): 车灯提醒器警告.....	64
		警告 / 指示灯 (在信息显示器上): 低燃油警告	66
		警告 / 指示灯 (在信息显示器上): 轮胎压力低警告.....	67
		警告 / 指示灯 (在信息显示器上): 保养	68

警告 / 指示灯 (在信息显示器上): P 档警告 (信息显示器)	69	DTC 逻辑	130
警告 / 指示灯 (在信息显示器上): 驻车制动释放警告	70	诊断步骤	130
警告 / 指示灯 (在信息显示器上): 驻车传感器错误	71	B2268 水温	131
警告 / 指示灯 (在信息显示器上): 取走警告 (信息显示器)	73	说明	131
警告 / 指示灯 (在信息显示器上): 警告系统故障	74	DTC 逻辑	131
警告 / 指示灯 (在信息显示器上): 清洗液警告	76	诊断步骤	131
仪表照明控制	77	电源和接地电路	132
仪表照明控制: 系统说明	77	组合仪表	132
仪表效果功能	78	组合仪表: 诊断步骤	132
仪表效果功能: 系统说明	78	方向盘开关信号 A 电路	133
信息显示器	81	诊断步骤	133
信息显示器: 系统说明	81	部件检查	134
操作	90	方向盘开关信号 B 电路	136
开关名称和功能	90	诊断步骤	136
诊断系统 (组合仪表)	91	部件检查	137
车载诊断功能	91	方向盘开关信号接地电路	139
CONSULT 功能	91	诊断步骤	139
ECU 诊断信息	97	部件检查	139
组合仪表	97	仪表控制开关信号电路	141
参考值	97	诊断步骤	141
失效 - 保护	104	部件检查	142
DTC 索引	106	燃油液位传感器信号电路	143
电路图	107	部件功能检查	143
仪表	107	诊断步骤	143
电路图	107	部件检查	144
基本检查	124	座椅安全带扣环开关 (驾驶员侧) 信号电路	145
诊断和维修工作流程	124	部件功能检查	145
工作流程	124	诊断步骤	145
DTC/ 电路诊断	127	部件检查	146
U1000 CAN 通信电路	127	座椅安全带扣环开关 (乘客侧) 信号电路	147
说明	127	部件功能检查	147
DTC 逻辑	127	诊断步骤	147
诊断步骤	127	部件检查 [安全带扣环开关 (乘客侧)]	148
U1010 控制单元 (CAN)	128	部件检查 (乘员检测单元)	148
说明	128	清洗器液位开关信号电路	149
DTC 逻辑	128	诊断步骤	149
诊断步骤	128	部件检查	150
B2205 车速	129	症状诊断	151
说明	129	警告灯 / 指示灯保持点亮	151
DTC 逻辑	129	工作流程	151
诊断步骤	129	燃油表指示灯不工作	152
B2267 发动机转速	130	说明	152
说明	130	诊断步骤	152
		方向盘开关不工作	153
		说明	153
		诊断步骤	153

仪表控制开关不起作用	154	拆卸和安装	157
说明	154	组合仪表	157
诊断步骤	154	分解图	157
安全带警告灯持续点亮 / 闪烁，或不点亮 / 闪烁.	155	拆卸和安装	157
说明	155	分解和组装	158
诊断步骤	155	方向盘开关	159
正常操作状态	156	拆卸和安装	159
信息显示器	156	仪表控制开关	160
信息显示器：说明	156	分解图	160
		拆卸和安装	

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P