

检查

工作情况

在发动机停机时，以 5 秒间隔多次踩压制动踏板。在完全踩下制动踏板的情况下，起动发动机。检查制动踏板和仪表下面板之间的间隙是否降低。

气密性

- 1 使发动机怠速运转 1 分钟以向制动助力器施加真空，然后停下发动机。
- 2 以 5 秒间隔踩下制动踏板数次，直至将累积的真空释放至大气压力。当进行此操作时，通过每次踩压制动踏板检查制动踏板和仪表下面板之间的间隙是否逐渐增加。
- 3 在发动机运转时，踩压制动踏板。然后在踩住制动踏板时停下发动机。在踩住制动踏板持续 30 s 或更长时间后，检查并确定制动踏板行程没有变化。