

驻车制动开关：拆卸和安装

RPR-000975238

拆卸

- 1 拆下中控台饰件。请参考[中控台总成：拆卸和安装](#)。
- 2 拆下驻车制动开关。

安装

按照拆卸的相反顺序进行安装。