

前门门眼：拆卸和安装

RPR-000975851

拆卸

拆下 TORX 螺栓，然后拆下前门门眼。

安装

注意以下各项，并按照与拆卸相反的顺序进行安装。

注意：

- g 切勿重复使用 TORX 螺栓。拆下后，务必用新的更换。
- g 安装后，进行装配调整。请参考[前门总成：调整](#)。
- g 安装后，检查打开/关闭操作。请参考[前门总成：检查](#)。

www.car60.com