

更换

侧通风格栅照明

注意:

- g 为了防止漏电, 执行操作时断开蓄电池负极端子或拆下电路保险丝。请参考[拆卸蓄电池端子的注意事项: 注意事项](#)。
- g 更换时, 将左侧通风格栅成套更换。(左侧) 请参考[侧通风格栅: 拆卸和安装](#)。
- g 更换时, 将仪表板总成成套更换。(右侧) 请参考[仪表板总成: 拆卸和安装](#)。

前门照明

注意:

- g 为了防止漏电, 执行操作时断开蓄电池负极端子或拆下电路保险丝。请参考[拆卸蓄电池端子的注意事项: 注意事项](#)。
- g 更换时, 将前门饰板成套更换。参考[前门饰件: 拆卸和安装](#)。