

部件检查

KR20DDET 发动机

SIEM D-4755713

1. 检查加速踏板位置传感器

1.

将点火开关转至 OFF 位置。
2.

重新连接所有断开的线束接头。
3.

将点火开关转至 ON 位置。
4.

按照如下所示检查 ECM 线束接头端子之间的电压。

ECM			条件		电压 (大约)
接头	+	π			
	端子				
E3	160	161	加速踏板	完全释放	大于 0.36 V
				完全踩下	小于 4.75 V
	153	154		完全释放	小于 4.75 V
				完全踩下	大于 0.36 V

检查结果是否正常？

是>>

检查结束

否>>

更换加速踏板总成。请参考[加速踏板总成：拆卸和安装](#)。

部件检查

M R20DD 发动机

SIEM D -4378567

1. 检查加速踏板位置传感器

1. 将点火开关转至 OFF 位置。
2. 重新连接所有断开的线束接头。
3. 将点火开关转至 ON 位置。
4. 按照如下所示检查 ECM 线束接头端子之间的电压。

ECM			条件		电压
接头	+	π			
	端子				
F72	160	161	加速踏板	完全释放	0.3 - 0.6 V
				完全踩下	1.95 - 2.4 V
	153	154		完全释放	0.6 - 0.9 V
				完全踩下	3.9 - 4.7 V

检查结果是否正常？

是>>

检查结束

否>>

更换加速踏板总成。请参考[加速踏板总成：拆卸和安装](#)。