

# DTC 检查优先级表

CVT: REOF10D

SIEMD-4741114

如果同时检测到多个故障代码，则根据下面的 DTC 检查优先级列表检查每个代码。

优先级	DTC	项目 (CONSULT 屏幕项目)	参考
1	P0863	控制单元 (CAN)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	U0073	COMM BUS A OFF (通信总线 A 中断)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	U0100	LOST COMM (ECM A) [失去通信 (ECM A)]	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	U0140	LOST COMM (BCM) [失去通信 (BCM)]	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	U0141	LOST COMM (BCM A) [失去通信 (BCM A)]	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	U0155	LOST COMM (IPC) [失去通信 (IPC)]	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	U0164	丢失通信 (HVAC)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	U0300	CAN 通信数据	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	U1000	CAN COMM CIRC (CAN 通信电路)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	U1117	LOST COMM (ABS) [失去通信 (ABS)]	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
2	P0740	变矩器	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0743	变矩器	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0778	压力控制电磁阀 B	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0779	压力控制电磁阀 B	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0962	压力控制电磁阀 A	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0963	压力控制电磁阀 A	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0966	压力控制电磁阀 B	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0967	压力控制电磁阀 B	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P188E	电子机油泵	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P2814	选档电磁阀	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
P2815	选档电磁阀	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。	
3	P062F	EEPROM	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0705	T/M RANGE SENSOR A (变速箱范围传感器A)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0706	T/M RANGE SENSOR A (变速箱范围传感器A)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0711	FLUID TEMP SENSOR A (液温传感器 A)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0712	FLUID TEMP SENSOR A (液温传感器 A)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0713	FLUID TEMP SENSOR A (液温传感器 A)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0715	输入车速传感器 A	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0716	输入车速传感器 A	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0717	输入车速传感器 A	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0791	中间转速传感器 A	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
P0792	中间转速传感器 A	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。	

优先级	DTC	项目 (CONSULT 屏幕项目)	参考
	P0793	中间转速传感器 A	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0841	油液压力传感器/开关 A	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0847	FLUID PRESS SEN/SW B (油液压力传感器/开关 B)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0848	FLUID PRESS SEN/SW B (油液压力传感器/开关 B)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P084C	FLUID PRESS SEN/SW H (油液压力传感器/开关 H)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P084D	FLUID PRESS SEN/SW H (油液压力传感器/开关 H)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0890	TCM	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P1586	G SENSOR (G 传感器)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P1588	G SENSOR (G 传感器)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P2765	INPUT SPEED SENSOR B (输入转速传感器 B)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P2766	INPUT SPEED SENSOR B (输入转速传感器 B)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P2767	INPUT SPEED SENSOR B (输入转速传感器 B)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	4	P0744	变矩器
P0746		压力控制电磁阀 A	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
P0776		压力控制电磁阀 B	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
P0947		液压泵继电器	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
P0965		压力控制电磁阀 B	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
P17F0		CV 颤抖 (T/M 检查)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
P17F1		CV 颤抖 (C/V 检查)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
P17F2		CV 颤抖 (T/C 检查)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
P187E		T/M 系统故障	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
P188F		电子机油泵	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
P1890		电动机油泵继电器	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
P2813		选档电磁阀	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。

# DTC 检查优先级表

CVT: REOF10H

SIEMD-4809860

如果同时检测到多个故障代码，则根据下面的 DTC 检查优先级列表检查每个代码。

优先级	DTC	项目 (CONSULT 屏幕项目)	参考
1	P0863	控制单元 (CAN)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	U0073	COMM BUS A OFF (通信总线 A 中断)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	U0100	LOST COMM (ECM A) [失去通信 (ECM A)]	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	U0140	LOST COMM (BCM) [失去通信 (BCM)]	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	U0141	LOST COMM (BCM A) [失去通信 (BCM A)]	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	U0155	LOST COMM (IPC) [失去通信 (IPC)]	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	U0164	丢失通信 (HVAC)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	U0300	CAN 通信数据	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	U1000	CAN COMM CIRC (CAN 通信电路)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	U1117	LOST COMM (ABS) [失去通信 (ABS)]	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
2	P0740	变矩器	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0743	变矩器	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0778	压力控制电磁阀 B	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0779	压力控制电磁阀 B	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0962	压力控制电磁阀 A	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0963	压力控制电磁阀 A	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0966	压力控制电磁阀 B	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0967	压力控制电磁阀 B	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P188E	电子机油泵	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P2814	选档电磁阀	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
P2815	选档电磁阀	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。	
3	P062F	EEPROM	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0705	T/M RANGE SENSOR A (变速箱范围传感器A)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0706	T/M RANGE SENSOR A (变速箱范围传感器A)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0711	FLUID TEMP SENSOR A (液温传感器 A)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0712	FLUID TEMP SENSOR A (液温传感器 A)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0713	FLUID TEMP SENSOR A (液温传感器 A)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0715	输入车速传感器 A	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0716	输入车速传感器 A	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0717	输入车速传感器 A	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0791	中间转速传感器 A	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
P0792	中间转速传感器 A	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。	

优先级	DTC	项目 (CONSULT 屏幕项目)	参考
	P0793	中间转速传感器 A	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0841	油液压力传感器/开关 A	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0847	FLUID PRESS SEN/SW B (油液压力传感器/开关 B)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0848	FLUID PRESS SEN/SW B (油液压力传感器/开关 B)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P084C	FLUID PRESS SEN/SW H (油液压力传感器/开关 H)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P084D	FLUID PRESS SEN/SW H (油液压力传感器/开关 H)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P0890	TCM	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P1586	G SENSOR (G 传感器)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P1588	G SENSOR (G 传感器)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P2765	INPUT SPEED SENSOR B (输入转速传感器 B)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P2766	INPUT SPEED SENSOR B (输入转速传感器 B)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	P2767	INPUT SPEED SENSOR B (输入转速传感器 B)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
	4	P0744	变矩器
P0746		压力控制电磁阀 A	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
P0776		压力控制电磁阀 B	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
P0894		T/M 部件打滑	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
P0947		液压泵继电器	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
P0965		压力控制电磁阀 B	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
P17F0		CV 颤抖 (T/M 检查)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
P17F1		CV 颤抖 (C/V 检查)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
P17F2		CV 颤抖 (T/C 检查)	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
P187E		T/M 系统故障	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
P188F		电子机油泵	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
P1890		电动机油泵继电器	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。
P2813		选档电磁阀	请参考 <a href="#">DTC 说明</a> 。