

1. 检查 VDC 警告灯功能

在将点火开关转至“ON”位置后，检查组合仪表中的 VDC 警告灯是否亮起持续约 1 秒。

注意：
切勿起动发动机。

检查结果是否正常？

是>>

检查结束

否>>

请参考[诊断步骤](#)。

www.car60.com

1. 检查 ABS 执行器和电气单元（控制单元）的电源和接地电路

对 ABS 执行器和电气单元（控制单元）的电源和接地电路执行故障诊断。请参考[诊断步骤](#)。

检查结果是否正常？

是>>

[转至 2。](#)

否>>

维修或更换检测到故障的零件。

2. 进行自诊断

 使用 CONSULT

执行“ABS”自诊断。

是否检测到任何 DTC？

是>>

检查 DTC。请参考[DTC 索引](#)。

否>>

[转至 3.](#)

3. 检查 VDC 警告灯信号

 使用 CONSULT

1. 依次选择“ABS”、“DATA MONITOR”（数据监控器）和“SLIP/VDC LAMP”（SLIP/VDC 指示灯）。
2. 将点火开关转至 OFF 位置。
3. 在将点火开关转至“ON”位置并在随后切换至“OFF”位置时，检查数据监控器是否显示“ON”持续约 1 秒。

注意：
切勿起动发动机。

检查结果是否正常？

是>>

检查组合仪表。请参考[诊断说明](#)。

否>>

更换 ABS 执行器和电气单元（控制单元）。参考 [ABS 执行器和电气单元（控制单元）：拆卸和安装](#)。