

< DTC/ 电路诊断 >

信息显示 (ASCD)

部件功能检查

INFOID:0000000010575697

1. 检查信息显示

1. 起动发动机。
2. 按下 ASCD 方向盘开关上的 ASCD MAIN 开关。
3. 以大于 40 km/h (25 MPH) 的速度驾驶车辆。

注意：

务必以安全速度驾驶车辆。

4. 按下设置 /- 开关。
5. 当车辆在平坦路面上行驶时, 检查车速表读数是否与信息显示屏中指示的设定速度相同。

检查结果是否正常?

- 是 >> 检查结束
否 >> 转至 [EC-789, "诊断步骤"](#)。

诊断步骤

INFOID:0000000010575698

1. 检查 DTC

检查是否显示 DTC UXXXX, P0500 或 P1574。

检查结果是否正常?

- 是 >> 转至 2。
否 -1 >> 执行 DTC UXXXX 的故障诊断。
否 -2 >> 执行 DTC P0500 的故障诊断。请参见 [EC-686, "DTC 说明"](#)。
否 -3 >> 执行 DTC P1574 的故障诊断。请参见 [EC-734, "DTC 说明"](#)。

2. 检查组合仪表的 DTC

请参见 [MWI-73, "CONSULT 功能"](#)。

检查结果是否正常?

- 是 >> 转至 3。
否 >> 执行指示的 DTC 的故障诊断。

3. 检查间歇性故障

执行 [GI-44, "间歇性故障"](#)。

检查结果是否正常?

- 是 >> 更换组合仪表。请参见 [MWI-131, "拆卸和安装"](#)。
否 >> 修理或更换检测到故障的零件。

A

EC

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P