

< 症状诊断 >

症状诊断

安全指示灯不点亮或闪烁

说明

INFOID:0000000010588532

点火开关处在 ON 以外的位置时，安全指示灯不闪烁。

注：

- 在执行诊断之前，查看“工作流程”。请参见 [SEC-185, “工作流程”](#)。
- 在开始诊断前，请确保车辆处于“车辆状态（操作条件）”所示的状态，然后检查各种症状。

车辆状况（操作条件）

点火开关不处于 ON 位置。

诊断步骤

INFOID:0000000010588533

1. 检查安全指示灯

检查安全指示灯的功能。

请参见 [SEC-217, “诊断步骤”](#)。

检查结果是否正常？

- 是 >> 转至 2。
否 >> 修理或更换故障零件。

2. 更换 BCM

- 更换 BCM。请参见 [BCS-111, “拆卸和安装”](#)。
- 更换后确认操作。

结果是否正常？

- 是 >> 检查结束
否 >> 检查间歇性故障。请参见 [GI-44, “间歇性故障”](#)。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

SEC

L

M

N

O

P