

章节

BCS

车身控制系统

目录

注意事项	3	行李箱: CONSULT 功能 (BCM - 行李箱)	20	F
注意事项	3	后车窗除雾器	20	
辅助约束系统 (SRS) “安全气囊”和 “安全带预		后车窗除雾器: CONSULT 功能 (BCM - 后除雾器	20	G
张紧器”的注意事项	3	)		
拆卸蓄电池端子的注意事项	3	蜂鸣器	21	
系统说明	5	蜂鸣器: CONSULT 功能 (BCM - 蜂鸣器)	21	H
零部件	5	车内灯	22	
车身控制系统	5	车内灯: CONSULT 功能 (BCM - 车内灯)	22	I
车身控制系统: 零部件位置	5	蓄电池节电系统	23	
功耗控制系统	6	蓄电池节电系统: CONSULT 功能 (BCM - 蓄电池	23	J
功耗控制系统: 零部件位置	6	节电系统)		
系统	7	雨刮器	24	
车身控制系统	7	雨刮器: CONSULT 功能 (BCM - 雨刮器)	24	K
车身控制系统: 系统说明	7	闪烁器	25	
车身控制系统: 失效 - 保护	8	闪烁器: CONSULT 功能 (BCM - 闪烁器) (LED 前	25	L
组合开关读取系统	9	大灯)		
组合开关读取系统: 系统说明	9	闪烁器: CONSULT 功能 (BCM - 闪烁器) (卤素前	26	
信号缓冲系统	13	大灯)		
信号缓冲系统: 系统说明	13	IMMU	27	BCS
功耗控制系统	14	IMMU: CONSULT 功能 (BCM - IMMU)	27	
功耗控制系统: 系统说明	14	前大灯	28	N
运输模式控制系统	16	前大灯: CONSULT 功能 (BCM - 前大灯) (LED 前	28	
运输模式控制系统: 系统说明	16	大灯)		
诊断系统 (BCM)	17	前大灯: CONSULT 功能 (BCM - 前大灯) (卤素前	30	O
公用项目	17	大灯)		
公用项目: CONSULT 功能 (BCM - 公用项目)	17	信号缓冲器	32	P
车门锁	19	信号缓冲器: CONSULT 功能 (BCM - 信号缓冲器	32	
车门锁: CONSULT 功能 (BCM - 车门锁)	19	)		
行李箱	20	防盗报警	32	
		防盗报警: CONSULT 功能 (BCM - 防盗)	32	
		智能钥匙	33	
		智能钥匙: CONSULT 功能 (BCM - 智能钥匙)	33	

组合开关	38	DTC 说明	94
组合开关: CONSULT 功能 (BCM - 组合开关)	38	诊断步骤	94
BCM	38	U0415 车速	95
BCM: CONSULT 功能 (BCM - BCM)	38	DTC 说明	95
ECU 诊断信息	39	诊断步骤	95
BCM	39	B2562 低电压	96
参考值	39	DTC 说明	96
失效 - 保护	65	诊断步骤	96
DTC 检查 优先 表	66	B259A: 车内灯保险丝	97
DTC 索引	67	DTC 说明	97
电路图	70	诊断步骤	97
BCM	70	电源和接地电路	99
电路图	70	诊断步骤	99
基本检查	88	组合开关输出电路	100
更换控制单元时的其他维修	88	诊断步骤	100
说明	88	组合开关输入电路	102
工作步骤	88	诊断步骤	102
配置 (BCM)	90	症状诊断	104
说明	90	组合开关系统症状	104
工作步骤	90	症状表	104
配置列表	91	正常操作状态	105
装运模式取消操作	92	说明	105
工作步骤	92	拆卸和安装	106
DTC/ 电路诊断	93	BCM	106
U1000 CAN 通信	93	拆卸和安装	106
DTC 说明	93	组合开关	107
诊断步骤	93	拆卸和安装	107
U1010 控制单元 (CAN)	94		