

&lt; DTC/ 电路诊断 &gt;

**B2619 BCM****DTC 说明**

INFOID:0000000012379529

**DTC 检测逻辑**

DTC 编号	CONSULT 屏幕项目 ( 故障诊断内容 )	DTC 检测条件	
B2619	BCM ( 车身控制模块 )	诊断条件	点火开关 ON
		信号 ( 端子 )	—
		阈值	转向锁单元和转向锁单元反馈结果之间的电源输出有差异。
		诊断延迟时间	1 秒或以上

**可能原因**

BCM

失效 - 保护

禁止发动机起动

**DTC 确认步骤****1. 执行 DTC 确认步骤**

- 在下列情况下按下一键式点火开关，并等待 1 秒或以上。
  - 选档杆：处于 P 档
  - 制动踏板：未踩下
- 使用 CONSULT 检查“BCM”的“自诊断结果”中的 DTC。

**是否检测到 DTC？**是 >> 请参见 [SEC-114, "诊断步骤"](#)。否 -1 >> 修理前检查故障症状：请参见 [GI-35, "间歇性故障"](#)。

否 -2 &gt;&gt; 修理后进行确认：检查结束

**诊断步骤**

INFOID:0000000012379530

**1. 检查开始**

- 将点火开关转至 ON。
- 使用 CONSULT 选择“BCM”的“自诊断结果”模式。
- 触摸“清除”。
- 对 DTC B2619 执行 DTC 确认步骤。请参见 [SEC-114, "DTC 说明"](#)。

**是否检测到 DTC？**

是 &gt;&gt; 转至 2。

否 &gt;&gt; 检查结束

**2. 更换 BCM**更换 BCM。请参见 [BCS-106, "拆卸和安装"](#)。

&gt;&gt; 检查结束