

< 拆卸和安装 >

拆卸和安装

NATS 天线放大器

拆卸和安装

INFOID:0000000009209550

拆卸

1. 拆下按钮式点火开关。请参见 [SEC-155, "拆卸和安装"](#)。
2. 分开 NATS 天线放大器棘爪，然后拆下 NATS 天线放大器。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

< 拆卸和安装 >

按钮式点火开关

分解图

INFOID:0000000009209551

请参见 [PCS-116, "分解图"](#)。

拆卸和安装

INFOID:0000000009209552

拆卸

1. 拆下仪表板饰件 E。请参见 [IP-13, "右舵驾驶车型：拆卸和安装"](#)。
2. 分开按钮式点火开关固定棘爪，然后拆下按钮式点火开关。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

SEC

L

M

N

O

P