

目录

注意事项	3	发动机控制线束	71
注意事项	3	主线束	72
辅助约束系统 (SRS) “安全气囊” 和 “安全带预		车身线束	76
张紧器” 的注意事项	3	选装线束	78
拆卸蓄电池端子的注意事项	3	电路图	78
在无前围上盖板盖情况下操作的注意事项	4	保险丝盒 - 接线盒 (J/B)	86
系统说明	5	保险丝、接头和端子布置	86
零部件	5	保险丝、熔断线和继电器盒	87
断路器	5	保险丝和熔断线布置	87
蓄电池	5	IPDM E/R (智能配电模块发动机舱)	89
线束接头	6	保险丝、接头和端子布置	89
标准继电器	9	线束布置	90
电路图	11	左舵驾驶	90
电源电路	11	左舵驾驶：概要	90
电路图 - 蓄电池电源 -	11	左舵驾驶：发动机舱线束	91
电路图 - 蓄电池电源保险丝 7 号 -	31	左舵驾驶：发动机控制线束	93
电路图 - 蓄电池电源保险丝 9 号 -	32	左舵驾驶：主线束	95
电路图 - 蓄电池电源保险丝 13 号 -	33	左舵驾驶：车身线束	96
电路图 - 蓄电池电源保险丝 46 号 -	34	左舵驾驶：车门线束	98
电路图 - 蓄电池电源保险丝 49 号 -	36	左舵驾驶：车内灯线束	103
电路图 - 附件电源 -	37	右舵驾驶	104
电路图 - 附件电源保险丝 19 号 -	42	右舵驾驶：概要	104
电路图 - 点火电源 -	43	右舵驾驶：发动机舱线束	105
电路图 - 点火电源保险丝 3 号 -	59	右舵驾驶：发动机控制线束	107
电路图 - 点火电源保险丝 5 号 -	60	右舵驾驶：主线束	110
电路图 - 点火电源保险丝 6 号 -	61	右舵驾驶：车身线束	111
电路图 - 点火电源保险丝 15 号 -	62	右舵驾驶：车门线束	113
电路图 - 点火电源保险丝 48 号 -	63	右舵驾驶：车内灯线束	118
电路图 - 点火电源保险丝 51 号 -	64	基本检查	119
电路图 - 点火电源保险丝 52 号 -	65	蓄电池检查	119
电路图 - 点火电源保险丝 53 号 -	66	适用于需保养蓄电池车型	119
接地分布	67		
发动机舱线束	67		

适用于需保养蓄电池车型：如何处理蓄电池	119	适用于需保养蓄电池车型	136
适用于需保养蓄电池车型：工作步骤	121	适用于需保养蓄电池车型：分解图	136
适用于免保养蓄电池车型	126	适用于需保养蓄电池车型：拆卸和安装	136
适用于免保养蓄电池车型：如何处理蓄电池	126	适用于免保养蓄电池车型	137
适用于免保养蓄电池车型：工作流程	127	适用于免保养蓄电池车型：分解图	137
保险丝检查	129	适用于免保养蓄电池车型：拆卸和安装	137
如何检查	129	带有熔断线的蓄电池端子	138
熔断线检查	132	分解图	138
如何检查	132	拆卸和安装	138
蓄电池充电图	133	蓄电池电流传感器	139
慢速充电	133	分解图	139
标准充电	134	拆卸和安装	139
快速充电	135	维修数据和规格 (SDS)	140
拆卸和安装	136	维修数据和规格 (SDS)	140
蓄电池	136	蓄电池	140