

EM

目录

注意事项.....	2	油封更换	31
需要采用角度拧紧的零件.....	2	加速器鼓轮部件	33
液体密封垫安装步骤.....	2	缸盖	34
保证对填纳排气门安全		拆卸	35
处置的特别注意事项		分解	35
(仅 SR20DE 发动机)	3	检查	37
准备.....	5	装配	42
专用维修工具.....	5	安装	45
通用维修工具.....	7	发动机拆卸	46
外部组件.....	8	拆卸	47
压缩压力	11	安装	48
压缩压力的测量	11	缸体	49
油底壳	12	分解	50
拆卸	12	检查	50
安装	15	装配	58
正时链条	17	维修数据及规格(S.D.S.)	61
拆卸	18	一般规格	61
检查	22	检查及调整	61
安装	23		



3. 用前将气门杆端部的半程深处。在距升端 40mm (1.57in) 处分开。