

EL

在读线路图时:

•读 GI 节的“如何读线路图”。

目录

线束插接件.....	3	组合开关	31
说明.....	3	检查	31
标准继电器.....	4	更换	32
说明.....	4	前大灯	33
供电线路.....	6	线路图	33
线路图.....	6	灯泡更换	34
保险丝.....	8	对光调整	34
熔线.....	8	车外灯	36
电瓶.....	9	车宽灯、牌照灯、尾灯和制动灯/线路图.....	36
如何使用电瓶.....	9	倒车灯/线路图.....	37
电瓶检测及充电框图	12	前雾灯/线路图.....	38
维修数据及规格(S.D.S.)	16	转向信号灯和危险警告灯/线路图.....	39
起动系统	17	转弯灯/线路图.....	40
线路图	17	组合闪光灯单元检查	41
故障诊断	18	灯泡规格	41
磁性开关检查	20	车内灯	42
小齿轮/离合器检查.....	20	照明灯/线路图.....	42
电刷检查	20	车内灯、聚光灯和行李仓灯/线路图	43
定位架检查	21	仪表	44
电枢检查	22	组合仪表	44
装配	23	车速表、转速表、温度表和燃油表/线路图.....	45
维修数据及规格(S.D.S.)	24	检查/燃油表与水温表.....	46
充电系统	25	油箱表单元检查	47
线路图	25	燃油警告灯传感器检查	47
故障诊断	26	热敏电阻检查	47
构造	27	油压开关检查	48
分解	27	转速传感器信号检查	48
转子检查	28	警告灯和报警器	49
电刷检查	28	警告灯/原理图.....	49
定子检查	28	警告灯/线路图.....	50
二极管检查	29	报警灯/线路图.....	51
装配	30	二极管检查	52
维修数据及规格(S.D.S.)	30	报警器 and 报警钟检查	52

目录(续)

刮水器和清洗器	53	原理图	65
前刮水器和清洗器/线路图	53	线路图	66
安装	54	故障诊断	67
清洗器喷嘴调整	55	电气元件的位置	75
单向阀	55	发动机室	75
刮水器放大器检查	55	乘客室	76
清洗器管布置	56	线束布置	77
喇叭、点烟器和时钟	57	示意图	77
线路图	57	发动机室线束	78
后车窗去雾器	58	主线束	82
线路图	58	车身线束	84
热丝检查	59	E.F.I. 线束	85
热丝修复	60	发动机第 2 线束	86
音响和天线	61	尾灯线束	87
音响/线路图	61	车门线束(左侧)	88
天线位置	62	车门线束(右侧)	89
车窗天线修复	63	室内灯线束	90
时间控制系统	64	超多路连接器(S.M.J)	91
说明	64	端口排列	92

参考线路图

发动机控制系统、点火系统	EF & EC 节
锁止控制系统、O/D 控制系统	AT 节
防抱死制动系统	BR 节
遮阳蓬顶、车门镜	BF 节
暖风机和空调机	HA 节