


<拆卸和安装>

拆卸和安装 电池 分解图

INFOID:0000000012847376



JSMIA2379GB

电池

< 拆卸和安装 >

① 蓄电池正极端子护盖

④ 蓄电池盖

⑦ 卡子支架

⑩ 蓄电池固定架

 : N·m (kg·m, ft-lb)

 : N·m (kg·m, in-lb)

 : 车头方向

② 带熔断线的蓄电池端子

⑤ 蓄电池

⑧ 蓄电池装配支架

③ 蓄电池固定杆

⑥ 蓄电池托盘

⑨ 蓄电池负极端子

A

B

C

D

拆卸和安装

INFOID:0000000012847377

拆卸

1. 断开蓄电池的负极端子。请参见 [PG-3, "拆卸蓄电池端子的注意事项"](#) 和 [PG-118, "分解图"](#)。

注意：

首先从蓄电池负极接线柱上断开负极端子，以防损坏零件。

2. 拆下蓄电池正极端子护盖，然后断开蓄电池正极端子。
3. 拆下蓄电池固定架螺母、蓄电池固定架和蓄电池杆。
4. 拆下蓄电池盖。
5. 拆下蓄电池。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

注意：

- 首先将正极端子连接到蓄电池正极接线柱上，以防损坏零件。
- 连接正极和负极端子安全地提供蓄电池电压后，请确保正极和负极端子牢固夹在蓄电池正极和负极接线柱上，且接触良好。
- 为安全地提供蓄电池电压，检测正极和负极端子有无因腐蚀引起的不良连接。

如有需要，重新设置电气系统。请参见 [GI-52, "拆下蓄电池负极端子时的额外维修 蓄电池断开后的必要步骤"](#)。

E

F

G

H

I

J

K

L

PG

N

O

P


蓄电池托盘

<拆卸和安装>

蓄电池托盘

分解图

INFOID:0000000012851249



① 蓄电池正极端子护盖

④ 蓄电池盖

② 带熔断线的蓄电池端子

⑤ 蓄电池

③ 蓄电池固定杆

⑥ 蓄电池托盘

蓄电池托盘

< 拆卸和安装 >

⑦ 卡子支架

⑧ 蓄电池装配支架

⑨ 蓄电池负极端子

⑩ 蓄电池固定架

： N·m (kg·m, ft-lb)

： N·m (kg·m, in-lb)

： 车头方向


拆卸和安装

INFOID:0000000012847379

拆卸

1. 拆下蓄电池。请参见 [PG-119, "拆卸和安装"](#)。
2. 拆下空气滤清器箱总成。请参见 [EM-25, "拆卸和安装"](#)。
3. 从支架上分开软管棘爪。


： 棘爪



JSMIA2380ZZ


4. 从支架上分开导线线束固定棘爪。

： 棘爪



JSMIA2381ZZ

5. 从蓄电池托盘上拆下卡子支架螺栓 ⑩。




JSMIA2382ZZ

蓄电池托盘

< 拆卸和安装 >

6. 拆下蓄电池装配支架螺栓Ⓐ和蓄电池托盘。



JSMIA2384ZZ

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

如有需要，重新设置电气系统。请参见 [GI-52. "拆下蓄电池负极端子时的额外维修: 蓄电池断开后的必要步骤"](#)。


带熔断线的蓄电池端子

< 拆卸和安装 >

带熔断线的蓄电池端子

分解图

INFOID:0000000012847050



① 带熔断线的蓄电池端子

② 线束接头

A 未配备停车 / 启动系统

B 配备停车 / 启动系统

： N·m (kg·m, ft-lb)

拆卸和安装

INFOID:0000000012847051

拆卸

1. 断开蓄电池负极电缆。请参见 [PG-118, "分解图"](#)。
- 注意：**
首先从负极接线柱上断开蓄电池电缆，以防零件损坏。
2. 拆下蓄电池正极端子盖。
3. 断开蓄电池正极端子电缆。请参见 [PG-118, "分解图"](#)。
4. 拆下线束装配螺母及带有熔断线装配螺母的蓄电池端子。
5. 断开线束接头并拆下带有熔断线的蓄电池端子。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

注意：

首先将蓄电池电缆连接到正极端子上，以防零件损坏。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

PG

N

O

P


蓄电池电流传感器

< 拆卸和安装 >

蓄电池电流传感器

分解图

INFOID:0000000012847052



① 蓄电池电流传感器

② 线束接头

[A] 未配备停车 / 启动系统

[B] 配备停车 / 启动系统

： N·m (kg-m, in-lb)

拆卸和安装

INFOID:0000000012847053

拆卸

1. 断开蓄电池负极电缆。请参见 [PG-118, "分解图"](#)。
2. 断开蓄电池电流传感器接头。
3. 拆下蓄电池电流传感器装配螺母。
4. 从蓄电池电缆上拆下蓄电池电流传感器。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。