

< 症状诊断 >

症状诊断

组合开关系统症状

症状表

INFOID:0000000012605859

1. 执行 CONSULT 的“数据监控”，以检查是否有故障项目。

2. 检查故障组合。

故障项目：×

数据监控项目															故障组合
前雨刮器高速	前雨刮器低速	前清洗器开关	前雨刮器间歇	进气量	转向信号 右	转向信号 左	尾灯开关	远光灯开关	前大灯开关 1	前大灯开关 2	超车开关	自动灯光开关	前雾灯开关	后雾灯开关	
	×	×			×	×									A
×			×						×		×				B
				×				×		×					C
				×			×					×			D
				×									×	×	E
×				×											F
		×		×											G
	×		×									×		×	H
						×				×	×		×		I
					×		×	×	×						J
所有项目															K
如果仅监测到一个项目，或者项目不适用于组合 A 至 K															L

3. 从相符的组合中确认故障零件，并修理或更换零件。

故障组合	故障零件	修理或更换。
A	组合开关输出 1 电路	检查故障零件相应的组合开关输出电路。请参见 BCS-87, "诊断步骤" 。
B	组合开关输出 2 电路	
C	组合开关输出 3 电路	
D	组合开关输出 4 电路	
E	组合开关输出 5 电路	
F	组合开关输入 1 电路	检查故障零件相应的组合开关输入电路。请参见 BCS-89, "诊断步骤" 。
G	组合开关输入 2 电路	
H	组合开关输入 3 电路	
I	组合开关输入 4 电路	
J	组合开关输入 5 电路	
K	BCM	更换 BCM。请参见 BCS-91, "拆卸和安装" 。
L	组合开关	更换组合开关。