

< DTC/ 电路诊断 >

P060A ECM

DTC 说明

INFOID:0000000013303128

DTC 检测逻辑

| DTC | CONSULT 屏幕术语 (故障诊断内容) | DTC 检测条件 | |
|-------|-----------------------------|-----------|--------------|
| P060A | 内部控制模块 (内部控制模块监控处理器性能) | 诊断条件 | 点火开关 ON |
| | | 信号 (端子) | — |
| | | 阈值 | ECM 计算功能故障。 |
| | | 诊断延迟时间 | 0.04 秒钟或更长时间 |

可能原因

ECM

失效 - 保护

不适用

DTC 确认步骤

1. 先决条件

将点火开关转至 OFF，并等待至少 12 分钟。

>> 转至 2。

2. 执行 DTC 确认步骤

1. 将点火开关转至 ON，并等待至少 1 秒钟。
2. 检查 DTC。

是否检测到 DTC?

是 >> 转至 [EC-676, " 诊断步骤 "](#)。否 -1 >> 修理前检查故障症状：请参见 [GI-40, " 间歇性故障 "](#)。

否 -2 >> 修理后进行确认：检查结束

诊断步骤

INFOID:0000000013303129

1. 更换 ECM

1. 更换 ECM。请参见 [EC-768, " 拆卸和安装 "](#)。
2. 转至 [EC-521, " 说明 "](#)。

>> 检查结束