

< 症状诊断 >

症状诊断

安全指示灯未点亮或闪烁

说明

INFOID:0000000012604212

点火开关处在 ON 以外的位置时，安全指示灯不闪烁。

车辆状况 (操作条件)

点火开关不处于 ON 位置。

诊断步骤

INFOID:0000000012604213

1. 检查安全指示灯

检查安全指示灯的功能。

请参见 [SEC-180, " 部件功能检查 "](#)。

检查结果是否正常?

是 >> 转至 2。

否 >> 修理或更换故障零件。

2. 更换 BCM

• 更换 BCM。请参见 [BCS-98, " 拆卸和安装 "](#)。

• 更换后确认操作。

结果是否正常?

是 >> 检查结束

否 >> 检查间歇性故障。请参见 [GI-40, " 间歇性故障 "](#)。