

1. 检查 **MIL** 功能

1. 将点火开关转至 **ON** 位置。
2. 检查故障指示灯是否点亮。

检查结果是否正常？

是>>

检查结束

否>>

继续[诊断步骤](#)。

1. 检查 DTC

检查并确认未显示 DTC UXXXX。

检查结果是否正常?

是>>

[转至 2。](#)

否>>

执行 DTC UXXXX 的故障诊断。

2. 检查组合仪表功能

检查组合仪表功能。请参考[工作流程](#)。

检查结果是否正常?

是>>

[转至 3.](#)

否>>

维修或更换。

3. 检查间歇性问题

检查间歇性故障。请参考[间歇性故障](#)。

检查结果是否正常?

是>>

更换组合仪表。请参考[拆卸和安装](#)。

否>>

维修或更换检测到故障的零件。