

## 1. 检查功能

---

1. 使用 CONSULT 选择“BCM”中的“INTELLIGENT KEY”（智能钥匙）。
2. 在“ACTIVE TEST”（主动测试）模式下选择“INSIDE BUZZER”（车内蜂鸣器）。
3. 触按“Take out”（取出）、“Knob”（旋钮）或“Key”（钥匙）检查确认其工作正常。

检查结果是否正常?

是>>

组合仪表蜂鸣器正常。

否>>

请参考[诊断步骤](#)。

## 1. 检查仪表蜂鸣器电路

---

请参考[部件功能检查](#)。

检查结果是否正常?

是>>

[转至 2](#)。

否>>

维修或更换线束。

## 2. 检查间歇性问题

---

请参考[间歇性故障](#)。

>>

检查结束