

DTC 检测逻辑

DTC 编号	CONSULT 屏幕项目 (故障诊断内容)	DTC 检测状况
B208A	PARA NOT PROG (参数没有编程) (参数未编程)	未写入车辆规格

可能原因

配置未完成

失效-保护

对光电机驱动信号输出固定在约 0 V

DTC 确认步骤

1. 执行 DTC 确认步骤

 使用 CONSULT

1. 将点火开关转至 ON 位置。
2. 使用 CONSULT 选择“HEAD LAMP LEVELIZER”（前大灯水平仪）的“Self Diagnostic Result”（自诊断结果）模式。
3. 检查 DTC。

是否检测到 DTC?

是>>

请参考[诊断步骤](#)。

否>>

修理之前检查故障症状：请参考[间歇性故障](#)。

否>>

修理后确认：检查结束

1. 执行配置

执行配置。请参考[说明](#)。

>>

检查结束